ハンディスピーカー

SB-SP05-ANST

取扱説明書



この度は、SoftBank SELECTION ハンディスピーカー (以下、「本製品」といいます)をご購入いただき、誠に ありがとうございます。

- ●本製品をご使用の前に、この取扱説明書を必ずお読み いただき、正しく安全にお取り扱いください。
- ●この取扱説明書をお読みいただいた後は、大切に保管 してください。
- ●ご使用になるiPhone、iPad、スマートフォン(以下、 「対応機種」といいます) についてはそれぞれの取扱 説明書を参照してください。

はじめに

絵表示の意味

⚠ 危険

この表示の注意事項を守らないと、火 災・感電などによる死亡や大けがなど 差し迫った人身事故の原因になります。



この表示の注意事項を守らないと、火 ↑↑ 警告 | 災・感電などによる死亡や大けがなど 人身事故の原因になります。



この表示の注意事項を守らないと、感電 やその他の事故によりけがをしたり、他 の機器に損害を与えたりすることがあ ります。

- - [しなければならないこと] を示します。
- 0

「してはいけないこと」を示します。

√

ご利用時に確認していただきたいこと を示します。


?

ご利用時にお困りの際にご確認ください。

箱の中を確認する

- □ ハンディスピーカー ×1
- □ 単4形アルカリ乾電池 (動作確認用)×3
- ▼ 取扱説明書・保証書 (本書)×1

各部の名称と機能



準備する

▲ 注意

- 電池収納部に表示の+と-に合わせて正しく 入れてください。
- 長時間使用しない場合は、乾電池を取り出し ておいてください。
- (1) ハンディスピーカーの背面カバーを開けます。







開けにくい場合は、10円 硬貨などを溝にはめ反時 計方向に回して開けます。

注意

- ⚠ 無理に開けて爪などを傷つけないようにご注 意ください。
- 単4形乾電池 (3本) を入れます。



背面カバーを閉じます。



本製品の使用

⚠ 注意

- 大音量で再生したまま、3.5mmステレオミ ニプラグを差し込まないでください。
- (1) 対応機種のイヤホンジャックに3.5mmステ レオミニプラグを差し込みます。



電源スイッチを「ON」にします。



- 対応機種で音声・音楽を再生します。 音量は、対応機種で調整してください。
- 終了する場合は、対応機種で音声・音楽の 再生を停止し、電源スイッチを「OFF」にし ます。



ご使用後は、プラグポケットに3.5mmステ レオミニプラグを差しておくことができます。



⚠ 注意

- プラグポケットに差したまま、ケーブルを持ってぶ ら下げたり、振り回したりしないでください。
 - ・ケーブルが外れて落下する恐れがあります。持ち 運ぶときは、本体を持ってください。

こんなときは

電源ランプが点灯しない

・電池の残量を確認してください。

音が出ない

- ・3.5mmステレオミニプラグがイヤホンジャック に正しく接続されているか確認してください。
- ・対応機種の再生状態および音量を確認してくだ さい。

音が小さい

・3.5mmステレオミニプラグがイヤホンジャック に正しく接続されているか確認してください。

音が割れる

・対応機種の音量を小さくしてください。

対応機種

3.5mmステレオミニジャック搭載機種 ※iPhoneや、iPad、SoftBankスマートフォンなど。

動作時間

連続音楽再生時間:約40時間 ※アルカリ乾電池をご使用で、0.25W出力時の目安です。

製品仕様

実用最大出力 2.1W+2.1W スピーカーユニット ダイナミック型 電源 単4形乾電池×3 入力端子 3.5mmステレオミニプラグ 外形寸法 約135(W)x39 (D)x22(H) mm (突起部を除く) ケーブル長 約30cm 質量 約55g (乾電池を除く) 5℃~35℃ 使用温度範囲

安全にお使いただくために

けがや故障などを防ぐために、ここで説明している 注意事項を必ずお読みください。



へ ぬらさないでください。

- ・本製品に水をかけたり、ぬらしたりしないでくだ さい。感電や故障の原因になります。
- ・万一、ぬれてしまった場合は、すぐに使用を中止 し対応機種をはずしてください。



◯ 分解しないでください。

・感電や故障の原因となります。

八警告



◯ 火のそばや炎天下に置かないでください。

・火災や故障の原因となります。

⚠ 注意



アルコール、シンナー、ベンジンなどを使わないでください。

・製品が変質したり塗装がはげたりする原因になります

次のような場所で本製品を使用したり保管したりし ないでください。

- ・暖房器具の周辺
- ・日の当たる自動車内
- ・ 直射日光の当たる場所
- ・水分や湿気の多い場所、結露が起きる場所
- ・チリやほこりの多い場所
- ・強い磁気が発生する場所

ご注意

1. 本製品は日本国内仕様です。日本国外で使用された場合、 弊社は一切の責任を負いかねます。また、本製品に関し、 日本国外への技術サポート、アフターサービスなどは行っ ておりません。

(This product is for use only in Japan. We bear no responsibility for any damages or losses arising from use of, or inability to use, this product outside Japan and provide no technical support or after-service for this product outside Japan.)

- 2. 本製品を運用した結果の他への影響については、弊社は一 切の責任を負いかねます。
- 3. 本製品および本書は、改良などの諸事情により予告なく変 更する場合があります。
- 4. 本製品および本書は著作権法で保護されている著作物です。 したがって、本製品および本書の一部または全部を無断で 複製、複写、転載、改変することは法律で禁じられています。
- 5. SoftBank およびソフトバンクの名称、ロゴは日本国および その他の国におけるソフトバンク株式会社の登録商標また
- 6. その他記載されている会社名・製品名は、各社の商標また は登録商標です。

保証規定

お客様は下記保証内容を十分にご理解の上、本製品をご使用 ください。

■ 保証内容

本製品付属の保証書(以下「保証書」といいます)に定め る保証期間(本製品ご購入日から起算されます)内に、適 切な使用環境および使用方法で発生した本製品(本体部 分のみが対象となり、付属品・消耗品等は含みません)の 故障に限り、無償で本製品を修理または交換いたします。 なお、本製品の外観・美観等については保証の対象とな りません。また、修理または交換させていただいた製品の 保証期間は、修理または交換後の製品お引き渡し日より 30日間もしくは、修理または交換前の保証期間の残存期 間のいずれか長い期間とします。

■無償保証範囲

- 2. 以下の場合には、保証対象外となります。
 - (1) 保証期間を経過した場合。
 - (2) 保証書および故障した本製品をご提示いただけな い場合。

- (3) 保証書に販売店、購入年月日、お客様の情報の記載 がない場合。
- 保証書に偽造・改変などが認められた場合。
- 弊社および弊社が指定する機関以外の第三者なら びにお客様による改造、分解、修理により故障した
- 弊社が定める機器以外に接続、または組み込んで使 用し、故障または破損した場合。
- 通常想定される使用環境の範囲を超える温度、湿 度、振動等により故障した場合。
- 取扱説明書に記載された使用方法によらずに使用
- 取扱説明書に記載された注意事項に従わないことに 起因して故障が発生した場合。
- (10) 取扱説明書に記載されていない機能および品質を 理由に修理または交換を要請される場合。
- (11) 本製品の消耗部品が自然摩耗または自然劣化して いることに起因して故障が発生した場合。
- (12) 本製品をご購入いただいた後の輸送中または保管 中に発生した衝撃、落下等により故障した場合。
- (13) 地震、火災、落雷、風水害、その他の天変地異、公害、 異常電圧などの外的要因により故障した場合。
- (14) 前各号に掲げるほか、故障の原因がお客様の使用 方法にあると認められる場合。
- (15) その他、無償修理または交換が認められない事由 が発見された場合。

■修理および交換

- 修理のご依頼をされる場合は、まず、ソフトバンクセレク ションお客様窓口(連絡先:0800-111-2247(フリー ダイヤル))までご連絡ください。修理に関する詳しいお 手続き方法をご案内いたします。また、ご連絡いただく際 に、下記情報をお手元にご用意ください。 [必要な情報]
 - (1) 返送先(氏名・住所・電話番号 [平日昼間の連絡先])
 - (2) 製品名
 - (3) 故障とご判断した症状・エラーメッセージ (なるべ く具体的に)
 - (4) 発生状況 (発生した日・発生した条件等なるべく具 体的(こ)
 - (5) 発生頻度(発生した回数・発生した時間等なるべく
 - (6) ご使用環境 (携帯電話機種名・OS / OS バージョン・ 周辺機器等)
- お客様窓口にご連絡いただいた後、お客様窓口からご案 内させていただく方法に従い、保証書を本製品に添えて ソフトバンクセレクション修理センターまでご送付くだ さい。本製品を送付される場合には保証書にお客様のご 住所、お電話番号およびお名前をご記入ください。なお、 お客様からいただいた個人情報は、原則として本製品の 修理および交換の目的の範囲内で利用させていただきま すが、リコールなど本製品の安全を確保するためにお客 様にご連絡する必要性がある場合には、当該情報を利用 することがあることをあらかじめご了承願います。その 他、個人情報の取り扱いに関しましては、弊社プライバ シーポリシーをご参照ください。
- (URL http://www.softbankbb.co.jp/ja/privacy/index.html) ソフトバンクセレクション修理センターへご送付いただ く場合の送料はお客様のご負担となります。また、ご送 付いただく際は、適切な梱包のうえ、紛失防止のため受 け渡しの確認ができる手段(宅配や簡易書留など)をご 利用ください。なお、弊社は運送中の製品の破損、紛失 については一切責任を負いません。また、返送時は輸送 時の破損を防止するため、お送りいただいたときと異な

- る梱包を行う場合があります。その際は、お客様よりお 送りいただいたときの梱包部材(箱等)は弊社にて破棄 させていただきますのであらかじめご了承願います。
- 6. 修理のご要請をいただいた本製品については、弊社の判 断で同機種の製品(ただし、新品とは限りません)と交換 させていただく場合があります。なお、同機種の製品と 交換ができないときは、保証対象製品と同等の性能を有 する他の製品(ただし、新品とは限りません)と交換させ ていただく場合があります。
- 7. 修理により交換された旧部品、または交換された旧製 品等は、いかなる場合でも返却いたしません。
- 8. 記憶メディア・ストレージ製品等において、ソフトバン クセレクション修理センターにて製品交換を実施した際 にはデータの保全は行わず、すべて初期化いたします。 記憶メディア・ストレージ製品等を修理に出す前に、お 客様ご自身でデータのバックアップを取っていただきま すようお願いいたします。

■ 免責事項

- 9. 本製品の故障について、弊社に故意または重大な過失がある 場合を除き、弊社の債務不履行および不法行為等の損害賠償 責任は、本製品購入代金を上限とさせていただきます。
- 10. 本製品の故障に起因する派生的、付随的、間接的および精 神的損害、逸失利益については、弊社は責任を負いません。
- 11. データの消失または破損等につきましては、弊社に故 意または重大な過失がある場合を除き、前2項の範囲 で責任を負います。

■ 有効範囲

12. この保証規定は、日本国内においてのみ有効です。また、 本製品の日本国外でのご使用につきましては、弊社は いかなる保証もいたしません。

(This warranty is valid only in Japan.)

(土日・祝祭日、年末年始、特定休業日を除く)

お問い合わせ先

ソフトバンクセレクションお客様窓口 TEL: 0800-111-2247 (フリーダイヤル) e-mail: sbsinfo@sbb-support.jp 営業時間: 9:00 ~ 19:00

販売元:ソフトバンクBB 株式会社

〒105-7304 東京都港区東新橋1-9-1 東京汐留ビルディング SP05V01 201207A